





óleo e sua válvula de sobrepressão, o mecanismo da árvore de manivelas e pistões e o mecanismo de comando das válvulas. Em seguida proceda da seguinte maneira:

- 1 Lave cuidadosamente as metades da carcaça, eliminando os resíduos de veda-juntas e evitando batidas e danificações, principalmente nas superfícies retificadas.
- Examine visualmente a existência de trincas ou deformações.
- 3 Monte os casquilhos do comando de válvulas com a respectiva árvore de comando, e feche a carcaça observando a seguinte seqüência de aperto:



4 - Verifique as medidas dos alojamentos dos casquilhos da árvore de manivelas, utilizando um súbito. Observe que o mancal número 1 é o do lado do volante.




Medidas	Peça nova (mm)	Limite de desgaste
Mancais 1, 2 e	3	
Diâm. stand.	65,00 a 65,02	65,03 mm
Sobremedida	65,50 a 65,52	-
Mancal 4		
Diâm. stand.	50,00 a 50,02	50,04 mm
Sobremedida	50,50 a 50,52	-

Observe que é possível uma operação de usinagem na carcaça para recuperar a circunferência dos alojamentos dos casquilhos fixos. Com essa prática, é importante não esquecer que, pois, além da folga radial entre a árvore de manivelas e o mancal, será necessário adotar um casquilho de sobremedida externa para o ajuste no alojamento da carcaça. Observe os jogos de casquilhos disponíveis para os motores arrefecidos a ar.

Tabela dos casquilhos fixos disponíveis		
Medidas	Característica	
STD	Medidas int. e ext. standard	
Int. 0,25	Int. = 0,25 mm / ext. = STD	
Int. 0,50	Int. = 0,50 mm / ex. = STD	
Int. 0,75	Int. = 0,75 mm / ext. = STD	
Ext. 0,50	Ext. = 0,50 mm / int. = STD	
Ext. 0,50/ Int. 0,50	Ext. = 0,50 / Int. = 0,50	

Atenção: logicamente, dependendo da extensão do dano, é possível uma recuperação da carcaça usinando-se somente os alojamentos dos mancais fixos.

Outra dica importante para o reaproveitamento da carcaça do motor, é a possibilidade de retificar a face de junção das metades da carcaça. O limite para essa usinagem se consegue com o controle da medida entre a junção das metades da carcaça até a superfície de assentamento dos cilindros.



Com essa medida torna-se possível reaproveitar uma carcaça considera-da irrecuperável, através da usinagem das faces da junção das metades da carcaça, permitindo, assim, a recuperação das medidas dos alojamentos dos mancais fixos, alojamento dos mancais do comando de válvulas e bomba de óleo. Observe as medidas:


Medidas	Peça nova	Limite de desgaste
Mancais 1, 2 e 3 - Diâmetro standard - Sobremedida	65,00 a 65,02 mm 65,50 a 65,52 mm	65,03 mm
Mancal, 4 - Diâmetro standard - Sobremedida	50,00 a 50,02 mm 50,50 a 50,52 mm	50,04 mm –
Furação da árvore de comando das válvulas - Diâmetro standard - Sobremedida	27,50 a 27,52 mm 28,00 a 28,02 mm	-
Furação para os tuchos (diâmetro)	19,00 a 19,02 mm	19,05 mm
Furação para a bomba de óleo (diâmetro)	70,00 a 70,03 mm	99,70 mm
Distância entre a junção e a superfície de assentamento dos cilindros	99,95 a 100,05 mm	-
Limite para retífica da junção da carcaça (lado esquerdo e direito)	Máximo 0,20 mm	_

Observe rigorosamente essas medidas de reaproveitamento da carcaça. Usinando-se a face de junção da carcaça, acima de 0,20 mm permitidos, altera-se a taxa de compressão devido ao maior avanço (aproximação) dos pistões em relação ao cabeçote. Medidas maiores do que as permitidas certamente provocarão

detonações e encurtamento da vida útil do motor.

Reparos e limites de usinagens da árvore de manivelas

O mecanismo de árvore de manivelas e pistões dos motores arrefecidos a ar também permitem retíficas de reaproveitamento.



- 1 Parafuso da polia da árvore de manivelas
- 2 Arruela
- 3 Correia trapezoidal
- 4 Polia da árvore de manivelas
- 5 Parafuso oco do volante do motor
- 6 Arruela
- 7 Volante do motor
- 8 Pino-quia do volante
- 9 Anel vedador do volante
- 10 Vedador
- 11 Arruelas espaçadoras
- 12 Pistão
- 13 Anel de retenção do pino do pistão
- 14 Pino do pistão
- 15 Anel de compressão superior

- 16 Anel de compressão inferior
- 17 Anel raspador de óleo
- 18 Porca da biela
- 19 Biela
- 20 Capa da biela
- 21 Parafuso da biela
- 22 Bucha da biela
- 23 Casquilho da biela
- 24 Chaveta
- 25 Chaveta
- 26 Árvore de manivelas
- 27 Arruela defletora de óleo
- 28 Casquilho do mancal 4
- 29 Anel de retenção da engrenagem de comando do distribuidor
- 30 Engrenagem de comando do distribuidor
- 31 Arruela espaçadora
- 32 Engrenagem da árvore de manivelas
- 33 Casquilho do mancal 3